



Design und Produktion:

stockwerk3 gmbh | Produktgestaltung | Balierstrasse 27 | CH-8500 Frauenfeld
T +41 (0)52 721 81 81 | F +41 (0)52 721 81 83 | info@stockwerk3.ch | www.stockwerk3.ch

1 Technische Daten

Gesamthöhe: 1740 mm

Gewicht: ca. 8 kg

Stromversorgung: 230V~ 50Hz

Leistung: 22 Watt

Leuchtmittel: 1x FL-Circline (T5) 22W

1.1 Bedienung

«drom tilt» nicht dimmbar: Ein/ Aus durch Druck mit dem Fuss auf den zentralen Drücker im Sockel.

«drom tilt» dimmbar: Dimmen durch Druck mit dem Fuss auf den zentralen Drücker im Sockel.

kurzer Impuls = Ein / Aus, langer Impuls = dimmen

2 Inbetriebnahme

(a) zum transportieren und platzieren Leuchte nur am Sockel anheben (nicht an der Chromstahlstange).

(b) Leuchte auf einer ebenen Fläche aufstellen, so dass ein sicherer Stand gewährleistet ist.

(c) Stecker in die Steckdose einführen.

(d) Durch Drücken des runden Mittelteils im Sockel wird die Lampe ein- und ausgeschaltet.

3 Wartung !Vor allen Manipulation an der Leuchte Netzstecker ziehen!

3.1 Reinigung

Alle Aussenteile der Leuchte werden mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

3.2 Nachstellen der Bewegungsgelenke

Es besteht die Möglichkeit die Gelenke der Leuchte bei Bedarf nachzuziehen.

3.2.1 Gelenk bei Leuchtschirm

Die zwei Schrauben (1) (siehe Abbildung A) mit einem I-6 kt. Schlüssel (Imbus) Grösse 2 leicht nachziehen bis der ursprüngliche Widerstand erreicht ist.

3.2.2 Gelenk bei Sockel

(a) Leuchte auf einen Absatz (z.B. Treppenstufe, Tischkante oder Hockerkante) mit Kerbe (2) nach vorne (siehe Abbildung B) stellen. Dabei ist darauf zu achten, das die Leuchte sicher steht.

(b) Leuchte drehen bis Drehgelenk (3) mit Kerbe übereinstimmt (siehe Abbildung B).

(c) Die zwei Schrauben (4) durch die Sockelplatte (5) hindurch mit einem I-6 kt. Schlüssel (Imbus) Grösse 4 leicht nachziehen bis der ursprüngliche Widerstand erreicht ist. Während dem Nachziehen der Schrauben unbedingt Leuchtenstange mit einer Hand festhalten.

(d) Leuchte wieder an ihren Platz stellen (nur am Sockel festhalten).

3.3 Leuchtstofflampe auswechseln !Vor allen Manipulation an der Leuchte Netzstecker ziehen!

Achtung: Nur die unter '1 Technische Daten' angegebenen Leuchtstofflampe verwenden.

(a) Leuchtstofflampe aus der Fassung (6) ziehen (siehe Abbildung A) dabei mit einer Hand den Schirm auf Höhe der Fassung festhalten.

(b) Leuchtstofflampe aus den Metallklammern (7) ziehen.

(c) Leuchtstofflampensockel (8) des neuen Leuchtmittels in die Fassung drücken bis er einrastet.

(d) Leuchtstofflampe durch drücken in die Metallklammern (7) einschnappen lassen.

(e) Netzstecker in Steckdose einführen.

4 Störungen und Gegenmassnahmen

Störung	Gegenmassnahmen	Kapitel
-Lampe leuchtet nicht	-Netzspannung an der Steckdose überprüfen	-
	-Leuchtstofflampensockelsitz kontrollieren	3.3 (c)
	-Leuchtstofflampe auswechseln	3.3
-Leuchte kippt ab einem bestimmten Neigungswinkel	Gelenk bei Sockel nachstellen	3.2.2
-Schirm bleibt nicht mehr in der gewünschten Position	Gelenk bei Schirm nachstellen	3.2.1

